



BOLSA DE CABOS



EN SU KIT

- QSNADS x2
- Tornillo x2
- Bolsa de cabos x1

VA A NECESITAR

- 1 metro
- 1 lápiz
- 1 destornillador de estrella

ETAPA 1

MONTAJE & INSTALACION DE LA FIJACION



- Marcar con un lápiz y un metro dos puntos, a 230mm de distancia el uno del otro.
- Atornillar los automáticos al casco de la bañera con 230 mm de separación.
- La separación es la misma entre las 2 tallas de bolsa para cabos.
- Los 2 QSNADS deben fijarse en la posición indicada en la foto.

ETAPA 2

FIJACION DE LA BOLSA DE CABOS

No falta más que cerrar la bolsa de cabos con los automáticos.



SU BOLSA DE CABOS ESTA LISTA PARA SU USO
¡BUENA SINGLADURA!