



SAC À BOUTS



DANS VOTRE KIT

- QSNADS x2
- Vis x2
- Sac à bout x1

VOS INDISPENSABLES

- 1 mètre
- 1 crayon
- 1 visseuse en étoile

ÉTAPE 1



MONTAGE & INSTALLATION DES FIXATIONS

- Tracer à l'aide du crayon et du mètre, deux points à 230mm de distance l'un de l'autre.
- Visser les pressions sur la coque du cockpit avec 230 mm d'écart.
- L'écart est le même entre les 2 tailles de sac à bouts.
- Les 2 QSNADS doivent être fixés dans la position indiquée sur la photo.

FIXATION DU SAC À BOUTS

Il ne vous reste plus qu'à clipser le sac à bouts sur les pressions.

ÉTAPE 2



VOTRE SAC À BOUTS EST PRÊT À L'USAGE
BONNE NAVIGATION !



PROTECTIONS SOLAIRES



ACCESSOIRES CONFORT



HOUSES PROTECTION



RANGEMENTS

Retrouvez toute notre gamme ACCESS sur
www.nvequipment.com

Notice d'utilisation - Avril 2021
SAC À BOUTS by ACCESS

