



SAC À BOUTS



DANS VOTRE KIT

- QSNADS x2
- Vis x2
- Sac à bout x1

VOS INDISPENSABLES

- 1 mètre
- 1 crayon
- 1 visseuse en étoile

ÉTAPE 1



MONTAGE & INSTALLATION DES FIXATIONS

- Tracer à l'aide du crayon et du mètre, deux points à 230mm de distance l'un de l'autre.
- Visser les pressions sur la coque du cockpit avec 230 mm d'écart.
- L'écart est le même entre les 2 tailles de sac à bouts.
- Les 2 QSNADS doivent être fixés dans la position indiquée sur la photo.

FIXATION DU SAC À BOUTS

Il ne vous reste plus qu'à clipser le sac à bouts sur les pressions.

ÉTAPE 2



VOTRE SAC À BOUTS EST PRÊT À L'USAGE
BONNE NAVIGATION !



PROTECTIONS SOLAIRES



PROTECTIONS EMBRUNS



ACCESSOIRES CONFORT



HOUSES PROTECTION



RANGEMENTS

Retrouvez toute notre gamme ACCESS sur
www.nvequipment.com

Notice de montage – Mars 2024
SAC À BOUTS ACCESS by NV





ROPE BAG



x1



15min

IN YOUR KIT

- QSNADS x2
- Screw x2
- Rope bag x1

ESSENTIAL TOOLS

- 1 tape measure
- 1 pencil
- 1 crosshead screwdriver

STEP 1



ASSEMBLING & INSTALLING THE ATTACHMENTS

- Using a pencil and tape measure, draw two points 230mm apart.
- Screw the snap fasteners to the cockpit hull 230 mm apart.
- The gap is the same between the 2 sizes of rope bags.
- The 2 QSNADS must be positioned as shown in the picture.

ATTACHING THE ROPE BAG

All you have to do is clip the rope bag onto the snaps.



STEP 2

YOUR ROPE BAG IS READY TO USE
ENJOY SAILING!



SUN PROTECTIONS



SPRAY PROTECTIONS



COMFORT ACCESSORIES



PROTECTIVE COVERS



STORAGE

Find the whole ACCESS range on
www.nvequipment.com





SACCA PER DRIZZE



NEL TUO KIT

- QSNADS x2
- Vite x2
- Sacca per drizze x1

GLI INDISPENSABILI

- 1 metro
- 1 matita
- 1 cacciavite a stella

FASE 1



MONTAGGIO & INSTALLAZIONE DEI FISSAGGI

- Con una matita e un metro a nastro, segnare due punti distanti 230 mm.
- Avvitare i bottoni a pressione sullo scafo del pozzetto con una distanza di 230 mm.
- La distanza è la stessa tra le 2 misure di sacche per drizze.
- I 2 QSNADS devono essere fissati nella posizione mostrata nella foto.

FISSAGGIO SACCA PER DRIZZE

Non resta che
agganciare la sacca per
drizze sui bottoni a
pressione

FASE 2



LA SACCA PER DRIZZE È PRONTA PER L'USO
BUONA NAVIGAZIONE!





BOLSA DE CABOS



x1



15min

EN SU KIT

- QSNADS x2
- Tornillo x2
- Bolsa de cabos x1

VA A NECESITAR

- 1 metro
- 1 lápiz
- 1 destornillador de estrella

ETAPA 1



MONTAJE & INSTALACIÓN DE LA FIJACIÓN

- Marcar con un lápiz y un metro dos puntos, a 230 mm de distancia el uno del otro.
- Atornillar los automáticos al casco de la bañera con 230 mm de separación.
- La separación es la misma entre las 2 tallas de bolsa para cabos.
- Los 2 QSNADS deben fijarse en la posición indicada en la foto.

FIJACIÓN DE LA BOLSA DE CABOS

No falta más que cerrar la bolsa de cabos con los automáticos.

ETAPA 2



SU BOLSA DE CABOS ESTA LISTO PARA SU USO
¡BUENA SINGLADURA!



PROTECCIONES SOLARES



PROTECCIONES ROCIONES



ACCESORIOS CONFORT



FUNDAS PROTECCIÓN



ORDEN A BORDO

Consulte toda nuestra gama ACCESS en
www.nvequipment.com

Ficha de montaje – Marzo de 2024
BOLSA DE CABOS ACCESS by NV

