



SAC À BOUTS



DANS VOTRE KIT

- QSNADS x2
- Vis x2
- Sac à bout x1

VOS INDISPENSABLES

- 1 mètre
- 1 crayon
- 1 visseuse en étoile

ÉTAPE 1



MONTAGE & INSTALLATION DES FIXATIONS

- Tracer à l'aide du crayon et du mètre, deux points à 230mm de distance l'un de l'autre.
- Visser les pressions sur la coque du cockpit avec 230 mm d'écart.
- L'écart est le même entre les 2 tailles de sac à bouts.
- Les 2 QSNADS doivent être fixés dans la position indiquée sur la photo.

FIXATION DU SAC À BOUTS

Il ne vous reste plus qu'à clipser le sac à bouts sur les pressions.

ÉTAPE 2



VOTRE SAC À BOUTS EST PRÊT À L'USAGE
BONNE NAVIGATION !



PROTECTIONS SOLAIRES



PROTECTIONS EMBRUNS



ACCESSOIRES CONFORT



HOUSES PROTECTION



RANGEMENTS

Retrouvez toute notre gamme ACCESS sur
www.nvequipment.com

Notice de montage – Février 2026
SAC À BOUTS ACCESS by NV





ROPE BAG



IN YOUR KIT

- QSNADS x2
- Screw x2
- Rope bag x1

ESSENTIAL TOOLS

- 1 tape measure
- 1 pencil
- 1 crosshead screwdriver

STEP 1

ASSEMBLING & INSTALLING THE ATTACHMENTS

- Using a pencil and tape measure, draw two points 230mm apart.
- Screw the snap fasteners to the cockpit hull 230 mm apart.
- The gap is the same between the 2 sizes of rope bags.
- The 2 QSNADS must be positioned as shown in the picture.

ATTACHING THE ROPE BAG

All you have to do is clip the rope bag onto the snaps.

STEP 2

YOUR ROPE BAG IS READY TO USE
ENJOY SAILING!



SUN PROTECTIONS



SPRAY PROTECTIONS



COMFORT ACCESSORIES



PROTECTIVE COVERS



STORAGE

Find the whole ACCESS range on
www.nvequipment.com



User manual – February 2026
ROPE BAG ACCESS by NV





SACCA PER DRIZZE



NEL TUO KIT

- QSNADS x2
- Vite x2
- Sacca per drizze x1

GLI INDISPENSABILI

- 1 metro
- 1 matita
- 1 cacciavite a stella

FASE 1



MONTAGGIO & INSTALLAZIONE DEI FISSAGGI

- Con una matita e un metro a nastro, segnare due punti distanti 230 mm.
- Avvitare i bottoni a pressione sullo scafo del pozzetto con una distanza di 230 mm.
- La distanza è la stessa tra le 2 misure di sacche per drizze.
- I 2 QSNADS devono essere fissati nella posizione mostrata nella foto.

FISSAGGIO SACCA PER DRIZZE

Non resta che
agganciare la sacca per
drizze sui bottoni a
pressione

FASE 2



LA SACCA PER DRIZZE È PRONTA PER L'USO
BUONA NAVIGAZIONE!



PROTEZIONI
SOLARI



PROTEZIONI
ANTISPLUZZI



ACCESSORI
COMFORT



COPERTURE
DI PROTEZIONE



CONSERVAZIONE

Scopri tutta la nostra gamma ACCESS su
www.nvequipment.com

Istruzioni di montaggio – Febbraio 2026
SACCA PER DRIZZE ACCESS by NV





BOLSA DE CABOS



EN SU KIT

- QSNADS x2
- Tornillo x2
- Bolsa de cabos x1

VA A NECESITAR

- 1 metro
- 1 lápiz
- 1 destornillador de estrella

ETAPA 1



MONTAJE & INSTALACIÓN DE LA FIJACIÓN

- Marcar con un lápiz y un metro dos puntos, a 230 mm de distancia el uno del otro.
- Atornillar los automáticos al casco de la bañera con 230 mm de separación.
- La separación es la misma entre las 2 tallas de bolsa para cabos.
- Los 2 QSNADS deben fijarse en la posición indicada en la foto.

FIJACIÓN DE LA BOLSA DE CABOS

No falta más que cerrar la bolsa de cabos con los automáticos.

ETAPA 2



SU BOLSA DE CABOS ESTA LISTO PARA SU USO
¡BUENA SINGLADURA!



PROTECCIONES SOLARES



PROTECCIONES ROTACIONES



ACCESORIOS CONFORT



FUNDAS PROTECCION



ORDEN A BORDO

Consulte toda nuestra gama ACCESS en
www.nvequipment.com

Ficha de montaje – Febrero de 2026
BOLSA DE CABOS ACCESS by NV

